

Guida al Montaggio

Insegna Monofacciale



stampadiscount.it

Negozi di pubblicità

1. Nella parte laterale (solitamente a destra) dell'insegna individuare le viti che bloccano l'angolare e svitarle, generalmente sono n. 3 viti.



2. Sollevare e rimuovere l'angolare.



3. Sfilare delicatamente il plex frontale.



4. Portare il cassonetto sulla parete dove andrà installato, con l'aiuto di una livella posizionarlo correttamente e segnare sulla parete i punti.

5. Effettuare i fori sulla parete, inserire i tasselli e fissare il cassonetto con le viti (accompagnate da rondelle), sono sufficienti tasselli da 8mm.

6. Riseguire i passi 1, 2 e 3 al contrario per richiudere il cassonetto.

7. Collegare il cavo all'impianto elettrico.

NB: il numero di fori e viti può variare in base alla dimensione del cassonetto, l'uscita del collegamento elettrico può variare in base alla richiesta del cliente.

